

BioZone AirCare lampbyte



Underhåll

BioZone kräver inte mycket underhåll. Om enheten står i en mycket rökig eller dammig miljö föreslår vi att ni öppnar enheten och gör ren UV-lampan med en tygtrasa med lite alkohol på (var 3:e månad). Om man inte gör ren lampan minskas den renande effekten gradvis.

Byte av lampa

Efter ca: 1 år av kontinuerlig drift (2 år om enheten används då och då) avtar effekten hos UV-lampan och den behöver bytas ut.

Stäng av enheten genom att vrida nyckeln motsols $\frac{1}{4}$ varv.

Ta bort nyckeln och bänd försiktigt med en skruvmejsel eller andra änden av nyckeln mellan bottenplattan och höljet.

Ta bort höljet. All elektronik sitter på bottenplattan.

Byt lampa eller säkring (använd endast BioZone originallampa, användandet av annan lampa upphäver garantin)

Sätt tillbaka höljet (OBS! åt rätt håll, se instruktion på insidan av höljet), sätt i kontakten och starta enheten. Kontrollera att UV-lampan lyser (blått sken)

Lamp-nummer

AirCare 05 lampa nr 10-08010

AirCare 10 lampa nr 10-08025

AirCare 20 lampa nr 10-08050

AirCare 30 lampa nr 10-08100

Specifikationer

Ozon Ozonnivån stiger aldrig över 0.03 ppm, om enheten används enligt anvisningarna.

Jonisering Negativa joner skapas av UV-ljus

Material ABS, Aluminiumkomposit

EI 12 VDC

Tillverkning Made in China, EPA-godkänd fabrik

Garanti 1 år

Kontakt 08-540 640 45. info@biozone.se

Garanti



GARANTI

Biozone-apparaterna är tillverkade och testade enligt de senaste metoderna. De omsorgsfullt valda komponenterna och tillverkningsmaterialen garanterar dig en bekymmersfri användning. Vi beviljar ett (1) års produktgaranti på både apparat och lampa räknat från inköpsdagen. Inköpskvittens eller faktura duger som garantibevis.

Garantin gäller inte om apparaten har blivit vanskött d v s slagits i golvet, blivit utsatt för fukt o sv samt om man inte använt originallampor eller originalströmkällor. Garantin gäller inte heller om inte apparaten använts i enlighet med instruktionerna. Garantin gäller inte vid skador orsakade av blixtnedslag.

Vid problem kontakta oss på 08-540 640 45, eller via hemsidan, www.biozone.se.

Innan du eventuellt returnerar din Biozone vill vi att du själv undersöker följande
Fläkten fungerar men lampan lyser ej:

- a) Kontrollera att lampan sitter ordentligt i sin hållare genom att öppna enheten.
- b) Kontrollera att höljet är ordentligt stängt.
- c) Enheten är utrustad med ett försvar mot överhettning. Det kan ha aktiverats. Koppla ur enheten och vänta i 30 minuter innan du försöker igen.
- d) Lampan kan vara trasig. Ersätt med en ny. Kontakta oss!

Varken fläkten eller lampan fungerar:

- a. Kontrollera att enheten är ordentligt kopplad till adapter och nätsladd.
- b. Kontrollera att du satt kåpan på rätt håll över bas-plattan.
- c) Kontrollera att det inte är fel på vägguttaget.

Om inget av detta fungerar kontakta oss innan retur, så att vi snabbt kan hjälpa dig!