

BioZone Basic Units

Byte av lampa



Servicen av BioZone är enkel. Den enda del som behöver underhållas/bytas ut är UV-lampan. Om apparaten används oavbrutet, bör lampan bytas en gång per år. Om apparaten används då och då håller lampan i 2-3år beroende på utrymmets föroreningsnivå. Om apparaten används i ett rökigt utrymme eller i ett med tung luft, rekommenderas att lampan tidvis rengörs med mjukt tyg och desinfektionsmedel från Apoteket. På så sätt förlänger man lampans livslängs avsevärt.

(OBS! När man rengör UV-lampan bör den vara kall.)



BioZone kräver inte mycket underhåll. Om enheten står i en mycket rökig eller dammig miljö föreslår vi att ni öppnar enheten och gör ren UV-lampan med en tygtrasa med lite alkohol på (var 3:e månad). OBS! Lampan ska kallna först. Om man inte gör ren lampan minskas den renande effekten gradvis.

Byte av lampa

Efter ca: 1 år av kontinuerlig drift (2-3 år om enheten används då och då) avtar effekten hos UV-lampan och den behöver bytas ut. Du får också en indikation genom att lampan under ordet "POWER" börjar lysa rött. Ställ kontrollen på "Off" och dra ur kontakten

Se till att lampan kallnar

Skruva bort bakstycket för att komma åt lampan. På äldre enheter öppnar man bara luckan bakill.

Ta försiktigt bort lampan genom att dra ur lampan ur kontaktsockeln.

Sätt in den nyalampan utan att vidröra glasets medfingrarna. (använd endast BioZone originallampa, användandet av annan lampa upphäver garantin)

Skruva tillbaka bakstycket, sätt i kontakten och starta enheten. Kontrollera att UV-lampan lyser (blått sken).

Nu kan du återställa räkneverket för lampans brinntid genom att med ena änden av ett gem eller med en nål trycka i 10 sekunder i det lilla hålet under ordet "RESET". Stäng sedan av enheten i ca 30 sek.

OBS! Miljöfarligt avfall! Lampan kastas i kärl avsedda för lampor innehållande kvicksilver.

Adapter

Adaptorn kommer med både svensk och engelsk kontakt. Om du behöver byta, dra i kontakten rakt utåt (den sitter hårt). Vid byte se till att du hör att den andra kontakten klickar i ordentligt.

Enhet	Lamp-nummer
BZ-PR45/05	lampa nr 10-08010
BZ-PR 90/10	lampa nr 10-08025
BZ-PR 180/20	lampa nr 10-08050
BZ-PR 270/30	lampa nr 10-08100

Placering

Placera enheten så högt som möjligt.

Ställ inte enheten på en metallyta (t ex kyl, frys, stereo).

Placera, om du kan, enheten vid en ventil med tilluft för maximal cirkulation av fotoplasman.

Ställ inte enheten vid frånluftsventilen.

Placera inte enheten direkt i ansiktet på människor eller husdjur.