

# BioZone AirCare lampbyte



## Underhåll

BioZone kräver inte mycket underhåll. Om enheten står i en mycket rökig eller dammig miljö föreslår vi att ni öppnar enheten och gör ren UV-lampan med en tygtrasa med lite alkohol på (var 3:e månad). Om man inte gör ren lampan minskas den renande effekten gradvis.

## Byte av lampa

Efter ca: 1 år av kontinuerlig drift (2 år om enheten används då och då) avtar effekten hos UV-lampan och den behöver bytas ut.

Stäng av enheten genom att vrida nyckeln motsols  $\frac{1}{4}$  varv.

Ta bort nyckeln och bänd försiktigt med en skruvmejsel eller andra änden av nyckeln mellan bottenplattan och höljet.

Ta bort höljet. All elektronik sitter på bottenplattan.

Byt lampa eller säkring (använd endast BioZone originallampa, användandet av annan lampa upphäver garantin)

Sätt tillbaka höljet (OBS! åt rätt håll, se instruktion på insidan av höljet), sätt i kontakten och starta enheten. Kontrollera att UV-lampan lyser (blått sken)

## Lamp-nummer

AirCare 10	lampa nr 10-08025
AirCare 20	lampa nr 10-08050
AirCare 30	lampa nr 10-08100

## Specifikationer

Ozon	Ozonnivån stiger aldrig över 0.03 ppm, om enheten används enligt anvisningarna.
Jonisering	Negativa joner skapas av UV-ljus
Material	ABS, Aluminiumkomposit
EI	12 VDC
Tillverkning	Made in China, EPA-godkänd fabrik
Garanti	1 år
Kontakt	08-540 640 45. <a href="mailto:info@biozone.se">info@biozone.se</a>



**BIOZONE**  
SCIENTIFIC

# Garanti

## GARANTI

*Biozone-apparaterna är tillverkade och testade enligt de senaste metoderna. De omsorgsfullt valda komponenterna och tillverkningsmaterialen garanterar dig en bekymmersfri användning. Vi beviljar ett (1) års produktgaranti på både apparat och lampa räknat från inköpsdagen. Inköpskvittens eller faktura duger som garantibevis.*

*Garantin gäller inte om apparaten har blivit vanskött d v s slagits i golvet, blivit utsatt för fukt o sv samt om man inte använt orginallampor eller originalströmkällor. Garantin gäller inte heller om inte apparaten använts i enlighet med instruktionerna.*

*Garantin gäller inte vid skador orsakade av blixtnedslag.*

*Vid problem kontakta oss på 08-540 640 45, eller via hemsidan,  
[www.biozone.se](http://www.biozone.se).*

**Innan du eventuellt returnerar din Biozone vill vi att du själv undersöker följande**  
**Fläkten fungerar men lampan lyser ej:**

- Kontrollera att lampan sitter ordentligt i sin hållare genom att öppna enheten.
- Kontrollera att höljet är ordentligt stängt.
- Enheten är utrustad med ett försvar mot överhettning. Det kan ha aktiverats. Koppla ur enheten och vänta i 30 minuter innan du försöker igen.
- Lampan kan vara trasig. Ersätt med en ny. Kontakta oss!

**Varken fläkten eller lampan fungerar:**

- Kontrollera att enheten är ordentligt kopplad till adapter och nätsladd.
- Kontrollera att du satt kåpan på rätt håll över bas-plattan.
- Kontrollera att det inte är fel på vägguttaget.

**Om inget av detta fungerar kontakta oss innan retur, så att vi snabbt kan hjälpa dig!**