

Lampbyte PowerZone /MiniPowerZone



Reningsprocessens doft Ditt aggregat producerar s.k. renande fotoplasma, vars doft kan jämföras med doften från lättmetall, elektricitet eller t o m rena lakan. Dofte n känns i början när enheten får mycket föroreningar att bekämpa. Dofte n kan också komma tillbaka vid senare tillfällen, när det börjar bli riktigt rent i rummet och då kan man minska på effekten eller använda apparaten bara tidvis. Du kan också minska på dofte n genom att flytta renaren till ett ställe med bättre ventilation eller cirkulation av luften. **Placering** Placera enheten så nära källan till problemet som möjligt. Placera enheten så högt och så centralt som möjligt. Ställ inte enheten på en metallyta (t ex kyl, frys, stereo). Placera enheten vid en ventil med tilluft för maximal cirkulation av fotoplasman. Ställ inte enheten vid frånluftsventilen. Används endast i folktomma lokaler. Stäng dörrar och ventiler innan start. Efter avslutad behandling, vänta minst 20 minuter innan du går in. Vädring rekommenderas i 60 minuter (eller vänta 2 timmar utan vädring). Placera alltid varningsskylt vid ingången under drift. **Underhåll** Biozone kräver inte mycket underhåll. Om enheten används i mycket rökiga eller dammiga miljöer föreslår vi att ni öppnar enheten och gör ren UV-lampan med en tygtrasa med lite alkohol på (var 3:e månad). OBS! Lampan ska kallna först. Om man inte gör ren lampan minskas den renande effekten fortare än normalt. Rengör även ventilationsgaller på gavlarna var tredje månad i dammiga miljöer. Vid lampbyte, använd handskar eller duk för att undvika fingeravtryck på glaset. Om glasytan vidrörs, rengör med isopropylalkohol innan montering. **Driftskostnad** Biozone's enheter innehåller avancerad elektronik med en egen framtagna unik strömförsörjning som garanterar att UV-lampan kan hålla de våglängder som krävs för optimal luftrening. Biozone använder 12V vilket gör den säker att använda. Biozone kräver nästan inget underhåll och är lätt att hantera och billig att äga.



Lampbyte bör ske efter ca. 1 år av kontinuerlig drift (2 år om enheten används då och då). Efter det avtar effekten hos UV-lampan och den behöver alltså bytas ut. UV-lampans förväntade livslängd är ca 9 000 timmar.

Byte av lampa i äldre enheter (PowerZone)

Dra ur kontakten.

Skruva loss den blå kortsidan (tre skruvar).

Dra ur kontaktplattan.

Byt lampa eller säkring (använd endast BioZone originallampa, användandet av annan lampa upphäver garantin)

Dra tillbaka kontaktplattan och skruva på kortsidan igen, sätt i kontakten och starta enheten. Kontrollera att UV-lampan lyser (blått sken)

Byte av lampa i nyare enheter (MiniPowerZone)

Vrid nyckeln motsols $\frac{1}{4}$ varv. Dra ur kontakten

Ta bort nyckeln och bänd försiktigt med en skruvmejsel eller ena änden av nyckeln mellan bottenplattan och höljet.

Ta bort höljet. All elektronik sitter på bottenplattan.

Byt lampa (använd endast BioZone originallampa, användandet av annan lampa upphäver garantin)

Sätt tillbaka höljet (viktigt att det blir åt rätt håll – läs på kåpan), sätt i kontakten och starta enheten. Kontrollera att UV-lampan lyser (blått sken)

OBS! Miljöfarligt avfall! Lampan kastas i kärl avsedda för lampor innehållande kvicksilver.

Tekniska data

Specifikationer för MiniPowerZone

Storlek: 531 x 132 x 102 mm

Vikt: 2,7 kg

Sladd: 4 m

Material: Aluminium, ASA

Input: 90,240 VAC, 50-60 Hz

Energiåtgång: 69,3 Watt

Temperatur: Klarar från -5 upp till +70 grader Celsius.

Fuktighet: Klarar 0-90% RH non-Condensing.

Luftgenomströmning: 20 LPM

Typ av uv-lampa: BioZone 10-11100 (2 st. per enhet)

Livstid UV-lampa: ca 9.000 timmar.

Tillverkning: Made in China, EPA-godkänd fabrik

Garanti: 1 år

Vid problem:

Lampan lyser inte, men fläkten fungerar: öppna enheten genom och kontrollera att lampan är korrekt intryckt. Om den är det, byt lampan.

Varken fläkt eller lampa fungerar: Kontrollera att enheten får ström, att sladden är hel och att enheten är igångsatt.

Svag luftgenomströmning: Kontrollera att gavlarna är rena från damm och partiklar.

Om enheten fortfarande inte fungerar kontakta BioZone Hygiensystem AB, 08-128 950 00.

Garanti



Biozone-apparaterna är tillverkade och testade enligt de senaste metoderna. De omsorgsfullt valda komponenterna och tillverkningsmaterialen garanterar dig en bekymmersfri användning i flera år. Vi beviljar ett (1) års produktgaranti på både apparat och lampa räknat från inköpsdagen. Inköpskvittens eller faktura duger som garantibevis. Garantin gäller inte om apparaten har blivit vanskött d v s slagits i golvet, blivit utsatt för vatten osv samt om man inte använt original-lampor eller original- strömkällor. Garantin gäller inte heller om inte apparaten använts i enlighet med instruktionerna. Garantin gäller inte vid skador orsakade av blixtnedslag. Vid problem kontakta oss på 08-128 950 00, eller via hemsidan, www.biozone.se.